

www.philco.com.br

Philco TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.

01/14 1079-09-05 799996 REV.1

www.philco.com.br/FaleConosco.aspx

Ma Manual de Instruções Ões



Super Waffle Maker

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de um aparelho da linha Philco.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir**.

Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções, guardá-lo para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- •Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- •Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a voltagem da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma voltagem. Retirar o plugue da tomada elétrica depois de usar o aparelho.
- •Não utilizar adaptadores ou benjamins. Sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.
- •Não tocar nas superfícies aquecidas.
- •Nunca desligar o aparelho puxando pelo fio. Segurar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
- •Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- •Para se proteger contra o risco de choques elétricos, não mergulhar o plugue, o cordão elétrico ou o corpo do aparelho em água ou em outros líquidos.
- •Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- •As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- •Uma atenção constante será necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este seja utilizado por crianças ou perto delas.

- •Sempre retirar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado e antes de limpá-lo. Deixar o produto esfriar antes de limpá-lo.
- •Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou perto de superfícies aquecidas.
- •Não usar o aparelho ao ar livre.
- •Não colocar o aparelho perto de bocas (queimadores) a gás ou elétricas ou perto de fornos aquecidos.
- •Guardar estas instruções para futuras consultas.
- •O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto, além de perda da garantia.
- •Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- •A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- •Este produto não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

COMPONENTES

1.Alça;

2.Chapas;

3.Luz verde indicadora de aquecimento;

4. Seletor de temperatura;

5.Luz vermelha indicadora de funcionamento:

6.Pluque;

7. Cordão elétrico;

8. Base do aparelho;

9.Corpo do aparelho.



FUNCIONAMENTO



Não toque nas superfícies metálicas.

Devido às altas temperaturas alcançadas, o contato com as partes metálicas podem causar queimaduras.

Utilize sempre a alça para manusear o aparelho.

FUNCIONAMENTO

- •Antes de usar o produto pela primeira vez, limpar a superfície das chapas com um pano úmido e deixe secar bem.
- •Conectar o plugue na tomada, a luz vermelha e a verde acenderão, indicando que o aparelho está ligado.
- •Passar manteiga, margarina ou óleo para untar as chapas, utilize um pano ou papel toalha para untar.
- •Ajustar o seletor de temperatura até o nível desejado (ler item **SELETOR DE TEMPERA-TURA** para maiores informações).
- •Aguardar alguns instantes até que as chapas aqueçam.
- •A luz indicadora de aquecimento (verde) irá apagar.
- •Derramar a massa de waffle na chapa, procurando cobrir toda a superfície, dependendo da receita a ser preparada.

NOTA: Tomar cuidado para não derramar a massa fora das chapas pois pode infiltrar no interior do aparelho causando danos.

•Fechar cuidadosamente e aguardar o preparo.

NOTA: Durante o preparo, dependendo do tipo da massa, o waffle poderá crescer rapidamente, levantando um pouco a chapa superior. A luz de aquecimento (verde) irá acender e apagar algumas vezes, isso indica o funcionamento do termostato e que o mesmo está controlando a temperatura.

- •Ao término do preparo retirar os waffles, usar utensílios de madeira ou plástico para não danificar as chapas antiaderentes.
- •Depois de usar desconectar o plugue da tomada, aguardar o aparelho esfriar e proceder a limpeza.

SELETOR DE TEMPERATURAS

- •Este equipamento possui um seletor de temperatura, podendo ser ajustado para cada tipo de receita.
- •Caso o usuário desejar obter um waffle mais dourado e com um tempo menor de preparo, selecionar temperaturas mais elevadas.
- •Abaixo segue tabela com dicas de preparo referente à posição de temperatura selecionada.

ESCALA	FAIXA TEMPERATURA	APLICAÇÃO
1 e 2	50°C - 100°C *	Aquecimento de <i>waffle</i>
3 até 6	100°C - 170°C *	Preparo lento, deixando os waffles mais claros
7	170°C - 220°C *	Preparo rápido, deixando os waffles mais dourados

^{*}Temperaturas meramente indicativas.

RECEITA DE WAFFLE TRADICIONAL

Ingredientes:

- 1 xícara de leite;
- 1 xícara de farinha de trigo;
- 1 colher (cha) de açúcar;
- 2 colheres rasas (sopa) de manteiga derretida;
- · 1ovo inteiro.

Modo de fazer:

Em um recipiente, misturar a farinha, leite, açúcar, manteiga derretida e a gema.

Bater a clara em neve e adicionar a massa. Misturar até ficar homogenia. Acrescentar o fermento e misturar novamente.

Com o aparelho pré-aquecido, despejar uma camada fina de mistura suficientemente apenas para cobrir as chapas.

Dicas:

Os waffles podem ser servidos com geléia, mel, chantily, manteiga, requeijão e creme de chocolate.

WAFFLE DE CHOCOLATE

Ingredientes:

- •1 xícara de farinha de trigo;
- •1/4 colher (chá) de sal;
- •2 colheres (chá) de açúcar;
- •60g de chocolate ao leite em pedaços médios:
- •110ml de leite;
- •1 clara de ovo;
- •1 gema de ovo;
- •2 colheres (sopa) de manteiga derretida;
- $\cdot \frac{1}{2}$ colher (chá) de essência de baunilha;
- •1 colher (chá) de fermento químico em pó;

Modo de fazer:

Peneirar todos os ingredientes secos em uma bacia. Acrescentar o leite, a gema de ovo e a baunilha aos ingredientes e bata até que figuem bem misturados. Derreta juntos a manteiga e o chocolate no microondas ou fogão, misturando depois na massa e acrescente o fermento. Bata a clara em neve, despeie 1/4 na massa para dar liga e, então, pouco a pouco, acrescente suavemente o resto da clara à massa. Com o aparelho pré-aquecido, despejar uma camada fina de mistura suficientemente apenas para cobrir as chapas. Servir salpicando com acúcar ou canela em pó ou coberto com creme gelado de baunilha e molho de chocolate.

WAFFLE DE BATATA COM BACON

Inaredientes:

- •3 xícaras de batata ralada;
- •3 ovos batidos;
- •1 colher (chá) de sal;
- •1 1/2 xícara de farinha de trigo;
- 1 colher (chá) de fermento químico em pó:
- •1/2 xícara de óleo de soja;
- •1 xícara de bacon em cubos pequenos;
- •1 colher (sopa) de amido de milho;

Modo de fazer:

Frite o bacon e reserve.

Em outro recipiente, misture os ovos, o óleo, a farinha, o amido de milho e o fermento. Misture tudo muito bem. Acrescente o bacon frito bem sequinho e as batatas escaldadas e raladas, e por último, 2 colheres de sopa da gordura do bacon. Misture e com o aparelho ja pré-aquecido, despejar uma camada fina de mistura suficientemente apenas para cobrir as chapas.

WAFFLE PÃO DE QUEIJO

Ingredientes:

- •2 ovos
- •1/2 xícara de óleo
- •1 1/2 xícara de leite
- •100g de queijo parmesão ralado
- •1 colher (chá) de sal
- •2 1/2 xícaras de polvilho doce

Modo de fazer:

Bata os seguintes ingredientes no liquidificador, os ovos, o leite, o óleo, metade do queijo ralado e o sal.

Com o liquidificador em funcionamento, adicionar lentamente o polvilho e o restante do queijo ralado.

Com o aparelho pré-aquecido, despejar uma camada fina de mistura suficientemente apenas para cobrir as chapas. .

Dica:

Coloque pouca massa no aparelho, para evitar que a mesma escorra na hora do preparo.

WAFFLE DE BANANA

Ingredientes:

- •2 xícaras de farinha de trigo;
- •1 colher (sopa) de fermento químico em pó;
- •3 colheres (sopa) de margarina derretida;
- •250ml de leite;
- •2 banana picada;
- •3 ovos:
- •4 colheres de açúcar;
- •1 colher (chá) de sal;

Modo de fazer:

Junte em um recipiente todos os ingredientes secos.

Em outro recipiente, misturar o ovo inteiro, a margarina derretida, o leite e a banana picada. Acrescente esta mistura líquida com os ingredientes secos e misture bem.

Com o aparelho pré-aquecido, despejar uma camada fina de mistura suficientemente apenas para cobrir as chapas..

WAFFLE DE LEITE CONDENSADO

Ingredientes:

- •1 xícara de margarina derretida,
- •3 xícaras de farinha de trigo
- •6 ovos, claras e gemas separadas
- •1 1/2 xícaras de açúcar
- •1 lata de leite condensado

Modo de fazer:

Junte em um recipiente a farinha, as gemas, o açúcar e o leite condensado. Adicione a margarina derretida e misture até a massa ficar homogenia..

Bata as claras em neve e misture delicadamente à massa e mexa bem. Com o aparelho pré-aquecido, despejar uma camada fina de mistura suficientemente apenas para cobrir as chapas.

WAFFLE COM PEDAÇOS DE CHOCOLATE

Ingredientes:

- •2 ovos
- •4 colheres (sopa) de açúcar;
- •1 xícara de farinha de trigo;
- •1 xícara de chocolate em barras (picado);
- •½ xícara de leite:
- •1/2 de amido de milho;
- •2 colheres (sopa) de manteiga derretida;
- •2 colheres (sopa) de fermento químico;
- •1 colher (chá) de canela em pó.

Modo de fazer:

Junte em um recipiente os ingredientes, exeto o chocolate picado e o fermento. misture bem, até a .

Adicione a margarina derretida e misture até a massa ficar homogenia.

Bata as claras em neve e misture delicadamente à massa e mexa bem. Adicione o chocolate e o fermento e misture utilizando uma colher.

Com o aparelho pré-aquecido, despejar uma camada fina de mistura suficientemente apenas para cobrir as chapas.